
현장의 자료를 조치와 기록으로 연결합니다

수신 자료 확인에서 점검·정비·시정조치, 운영기록과 증빙까지.
사업장 · 다사업장 관리업체 · 운영사업자가
각자의 업무 범위에 맞게 쓰는 하나의 제품군입니다.



사업장형
한 업체의 현황·설비·기록

다사업장 관리형
여러 사업장의 현황·검토

운영사업자형
관리업체 연결·서비스 운영


01 · PRODUCT LINEUP

하나의 제품군,
세 가지 구성

업체 규모와 관리 방식에 맞춰 **필요한 범위만** 선택합니다. 세 구성은 같은 화면 체계로 이어져, 사업장에서 쌓은 자료를 상위에서 그대로 확인할 수 있도록 설계했습니다.

SITE

사업장형



단일 업체의 현황·수집·설비·기록 관리

이런 곳에


- 환경·설비 담당자가 직접 확인하는 현장
- 점검·정비 기록을 한곳에 남기려는 업체

계약 전 확인

- 업체·설비 범위, 서버 사양, 업무 모듈

MANAGER

다사업장 관리형



여러 사업장의 현황·권한·검토 업무

이런 곳에

- 다수 업체를 대신 관리하는 관리업체
- 담당 사업장을 한 화면에서 보려는 조직

계약 전 확인

- 포함 사업장 수, 상위 연결, 전송 범위

OPERATOR

운영사업자형



관리업체 연결과 서비스 운영 지원

제공 범위

- 중앙 서버 운영 권한, 전체 관제
- 사업장 연결 승인, 라이선스 관리

계약 전 확인

- 관리업체 수, 연계·지원·배포 권한

자료는 아래에서 위로, 확인은 위에서 아래로

사업장
현장 자료 수신 · 설비 · 점검 · 기록

▶

다사업장 관리업체
소속 사업장 현황 · 검토 · 조치 추적

▶

서비스 운영사업자
연결 · 승인 · 배포 · 계약 · 지원

어떤 구성이 맞을까요


구분	사업장형	다사업장 관리형	운영사업자형
주 사용자	환경·설비 담당자, 공장장	관리업체 담당자	서비스 운영 담당자
핵심 업무	현황 확인, 점검·정비, 기록	소속 사업장 현황·검토·조치 추적	전체 사업장 관제, 상품·계약·청구 관리
구성 기준	업체·설비 범위	등록 사업장 상한 (10 · 30 · 60 · 100 곳, 초과형)	관리업체 수, 연계·지원 범위

※ 하드웨어, 소프트웨어 이용, 초기 설치·교육, 유지보수·현장 출동은 별도 항목으로 안내합니다. 제공 모듈·범위는 계약과 배포 버전에 따라 달라질 수 있습니다.


02 · SITE · 현황과 설비

숫자와 함께
자료의 시각을 봅니다


지연·일괄 수신과 미확인 자료를 현재 상태와 **구분해 표시**하고, 원본과 실제 0 값은 보존합니다. 오늘 확인할 일이 첫 화면에서 보입니다.



사업장 현황 · 오늘의 설비 보전, 측정값 상태, 최근 수신량을 한 화면에서 확인



설비·가동 현황 · 계기판으로 읽는 최신 측정값



배출구·공정 구성 · 설비 연결과 상태를 도면 위에 표시

A **측정값·추이**
시간별 측정값과 수신 품질을 그래프로 비교

B **수신자료 조회**
원본 수신 기록을 기간·항목별로 확인

C **미수신·미가동 구분**
값 없음과 실제 0 을 섞지 않고 따로 표시


D **모바일 현황 조회**
현장을 떠나 있어도 담당 현황을 확인(배포판 기준)

화면: 체험관(시연 데이터) 실제 브라우저 캡처. 실제 고객 자료가 아닙니다.


03 · SITE · 점검과 정비

정비 일정을 놓치지 않고 점검 결과를 남깁니다


예방정비 일정, 점검·순회, 시정조치, 예비품 재고를 따로 적지 않고 **하나의 흐름**으로 관리합니다. 누가 언제 무엇을 했는지 이력이 남습니다.



예방정비 · 월간 달력으로 정비 계획과 지연을 확인



점검·순회 · 설비별 QR 순회 카드로 현장에서 바로 기록



시정조치 · 이상 발견 → 담당 지정 → 조치 → 확인까지 상태를 추적

1 예방정비·설비 이력
정비 이력과 다음 일정을 설비별로 보관

2 예비품·재고
입출고와 부족 품목을 점검 기록과 함께 확인


3 기한 관리
정비·시정조치·법정 기한 초과 건을 첫 화면에 표시

4 경보·작업지시
이상 알림을 담당자 조치와 기록으로 연결


자동화는 확인 업무를 돕는 기능이며, 고장의 사전 방지나 법정 의무의 자동 충족을 보장하지 않습니다.

운영기록과 증빙을 이력과 함께 보관합니다


수신 자료와 현장에서 확인한 내용을 구분해 **운영기록부**로 정리하고, 월간 증빙을 묶어 보고서 보관함에 남깁니다.




운영기록부 · 기간을 정해 기록을 조회하고 PDF 로 출력




월간 증빙 묶음 · 월말 증빙을 한 번에 정리



전송·자료 품질 · 24시간 수신 상태를 시간 단위로 확인



관리도·필터 수명 · 추세로 교체 시기를 가늠




가동 타임라인 · 배출·방지시설 가동 상태를 한눈에

화면: 체험관(시연 데이터). 보고서의 서식과 제출 범위는 업체·관할 기준에 따라 확인이 필요합니다.

한 사업장부터
여러 업체의 현황까지


담당 범위의 사업장을 **한 화면**에서 보고, 보전·품질 상태가 흐트러진 곳부터 확인합니다. 소속 사업장 업무의 검토와 조치 추적도 같은 흐름에서 이어집니다.



전체 사업장 현황 · 전국 업장지도와 장애·전송·업체별 상태 요약



보전·품질 감독 · 업체별 전송률·점검 지연 비교



사업장 연결 · 사업장 추가 요청과 연결 상태 관리

A **역할에 맞는 접근**
업체·사용자별 권한으로 볼 수 있는 범위를 구분

B **소속 사업장 업무·검토**
운영기록 검토와 조치 추적을 관리업체에서 수행

모든 업무의 전 계층 수신 범위는 배포 버전과 계약 구성에 따라 확인합니다. 소속 업체 등록 상한은 10 · 30 · 60 · 100 곳 및 초과형 구간이 있습니다.

06 · SERVICE PLANS

필요한 서비스 범위를 업체마다 선택합니다

관리업체 규모와 별개로, 각 사업장의 제공 기능을 **세 단계 중 하나**로 정합니다. 기능을 낱개로 켜고 끄는 방식이 아니라 단계로 선택해 설명과 관리가 단순합니다.

STEP 1

BASIC

기록·점검 지원

- 업무·기록
- 월간 증빙

STEP 2

STANDARD

기록 + 안심 관제


- BASIC 전체 포함
- 관제 기능 추가

STEP 3

MANAGED

설비 개선 관리

- STANDARD 전체 포함
- 개선 분석 기능 추가



상품·라이선스 계약 · 사업장·관리업체·운영사업자 패키지의 포함 내용을 한 화면에서 관리

관리업체 규모 구간

구간	등록 가능 사업장	적합한 경우
L10	최대 10 곳	소규모 관리업체, 시범 운영
L30 · L60	최대 30 곳 · 60 곳	관리 업체 수가 늘어나는 단계
L100 · CUSTOM	최대 100 곳 · 101 곳 이상	대규모·별도 설계가 필요한 경우

"안심 관제"는 관제 기능의 제공을 뜻하며 24시간 인력 상주·즉시 출동을 의미하지 않습니다. "개선 관리"는 개선 분석 기능이며 현장 컨설팅·공사·성능 개선 보장은 별도입니다. 요금은 견적 시 안내합니다.

07 · GET STARTED

우리 업체에 맞는 구성으로 도입을 준비하세요

상담 → 구성·견적 → 설치·인증 → 교육·운영 인수. 단계마다 확인한 뒤 다음으로 넘어갑니다.

01
사용 환경 확인
업체 수, 설비 규모, 설치 위치와 네트워크 확인

02
구성·견적 합의
제품 구성, 서비스 단계, 장비 방식을 정하고 견적 확정

03
설치·업체 설정
공통 이미지 설치, 업체·네트워크 설정, 상위 등록 승인

04
현장 인증·인수
현장 로그인·OTP 인증 후 수집·업무·복구 인수 확인

도입 때 준비하실 것


- 업체명과 원본 업체코드
- 승인된 네트워크·접속 경로
- 상위 승인 담당자
- 원본 포털 계정·OTP 담당자
- 교육 참석자

비밀번호와 OTP 는 현장 인증 화면에서 직접 입력하며 문서로 받지 않습니다.


별도로 안내하는 항목

- 서버 등 장비 구매 또는 보유 장비 사용
- 초기 설치·교육
- 유지보수·원격 지원 범위
- 현장 출장, 데이터 이관, 맞춤 연동
- 모뎀·통신료, 외부 서비스 비용

체험관에서 직접 확인해 보세요



사업장 · 설비·가동 현황



관리업체 · 전체 사업장 현황



운영사업자 · 보전·품질 감독

설명보다 빠른 건, 직접 보는 것입니다.

QR 로 접속해 사업장·관리업체 역할의 체험 화면을 직접 눌러 보세요. 체험관은 시연 자료이며 실제 외부 발송이 없습니다.

greenlink-show.reosys.i234.me/experience

레오시스 (REOSYS)

상담·견적 문의 ☎ 010-3338-7822 · 031-450-8922

본 자료의 화면은 체험관(시연 데이터)의 실제 브라우저 캡처이며 실제 고객 자료·계정을 포함하지 않습니다. 제공 기능과 범위는 배포 버전과 계약에 따라 다르며, 가격과 지원 조건은 확정된 견적서를 기준으로 합니다.